



Digitalni vremenski prekidač

TM02



Pažljivo pročitajte, ovo uputstvo sadrži bitne podatke u vezi korišćenja, održavanja i čuvanja ovog uređaja. U toku upotrebe pridržavajte se sigurnosnih mera.

OPIS:

Pomoću vremenskog prekidača dobija se mogućnost uključivanja/isključivanja električnih aparata po unapred zadatim programima (ili nasumično) štedeći vaše vreme i novac. Uredaj ima veoma široku primenu u domaćinstvu za upravljanje TV, PC, klima uređaja, bojlera, šporeta, grejanja, sistema za osvetljenje...itd. S jedne strane može vam uštedeti električnu energiju, s druge strane može produžiti radni vek električnih aparata.

PRVO UKLJUČIVANJE:

Najpre otvorite pakovanje. Povežite električni uređaj sa vremenskim prekidačem, zatim stavite vremenski prekidač u električnu utičnicu, vremenski prekidač je spreman za rad. LCD ekran će prikazati ceo sadržaj u trajanju od oko 1 sekund, zatim ulazi u normalan režim rada. Napomena! ukoliko se vremenski prekidač ne upali odmah, ostavite ga priključenog na strujnu utičnicu nekoliko minuta dok se ne upali. Uredaj sadrži u sebi internu bateriju koja povremeno treba da se napuni (uredaj neće raditi ukoliko ona nije puna):



PRIKAZIVANJE SATA:

SATI, MINUTI, SEKUNDE, DAN U NEDELJI, 24/12 prikaz. Pritisnite „CLOCK“ + „PROG“ tastere da birate između 12/ 24 časovnog prikaza.

PODEŠAVANJE SATA:

Držite pritisnut taster „CLOCK“ 3 sekunde, dok „HOURSE,MINUTES,WEEKS“ na displeju ne počnu da svetle. Sada je uređaj u stanju podešavanja sata.

Pritisnite „SET“ taster. Trougao ispred SATA („HOUR“) će početi da trepće. Tada pritisnite „UP“ taster da bi podesili SATE.

Pritisnite „SET“ taster ponovo. Trougao ispred MINUTA („MINUTES“) će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite MINUTE.

Pritisnite „SET“ taster. Trougao ispred NEDELJA („WEEKS“) će početi da trepće. Tada pritisnite „UP“ taster da bi podesili DAN u nedelji. MO – ponedeljak, TU – utorak, WE – sreda, TH – četvrtak, FR – petak, SA – subota, SU – nedelja.

Ukoliko ste sigurni da je sve tačno podešeno pritisnite taster „OK“ da bi završili podešavanje.

Pritiskom „CLOCK“ i „SET“ tastera možete jednim potezom preći sa zimskog na letnje računanje vremena, ili obrnuto.

PREGLED I PROGRAMIRANJE VREMENA (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE):

Za prikazivanje memorisanih vremena pritisnite taster „PROG“, na ekranu će zasvetleti „PROGRAM“ kao i „HOURS, MINUTES, WEEKS“ sa vremenom uključivanja („ON“) prvog programa. Ponovnim pritiskom tastera „PROG“ na ekranu će se videti vreme isključivanja („OFF“) prvog programa. Na ovaj način možete da izaberete 16 programa.

Za podešavanje izabranog programa pritisnite taster „SET“. Trougao ispred sata će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite sate.

Pritisnite taster „SET“. Trougao ispred minuta će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da podesite minute.

Pritisnite taster „SET“. Trougao ispred nedelja će početi da trepće. Pritisnite taster „UP“ da podesite dane u nedelji. Možete da ih podesite po sledećim šablonima:

→TU→WE→TH→FR→SA→SU→MO TU WE TH FR→SA SU→MO TU WE TH FR SA→MO WE FR→TU TH SA→MO TU WE→TH FR SA→MO TU WE TH FR SA SU

Za podešavanje „OFF“ vremena za gore izabrani program treba pritisniti taster „PROG“ ponovo. Nameštanje se vrši na isti način kao podešavanje „ON“ vremena. Nakon završetka nameštanja pritisnite „OK“ taster da bi završili i istovremeno memorisali program.

Za brisanje izabranog programa treba pritisnuti taster „PROG“ i nakon toga „CLEAR“ dugme.

TASTER „SET“:

Pritiskom „SET“ tastera se menja režim rada po sledećem: ON (UKLJUČENO) → AUTO (AUTOMATSKO) → OFF (ISKLJUČENO) → AUTO (AUTOMATSKO)

NASUMIČNO UKLJUČIVANJE:

Pritisnite „SET“ i „UP“ u isto vreme. Otkazivanje nasumičnog uključivanja se vrši na isti način, pritisnite „SET“ i „UP“ istovremeno.

LETNJE RAČUNANJE VREMENA:

Pritisnite „CLOCK“ i „SET“ taster da predete na letnje računanje vremena. Uredaj će automatski dodati jedan sat i „SUMMER“ oznaka će se pojavit na ekranu.

ODBROJAVANJE:

Pritisnite „UP“ i „PROG“ taster da podesite odbrojavanje (prvo morate isključiti nasumično uključivanje da bi koristili ovu funkciju). Minimalno odbrojavanje vremena je 1 minut a maximalno odbrojavanje je 24 sata. Pritisnite „SET“ taster, trougao ispred sata će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da bi podesili sate. Pritisnite „SET“ taster, trougao ispred minuta će početi da trepće. Pritisnite „UP“ taster da bi podesili minute.

Kada ste završili podešavanje, pritisnite „OK“ taster.

Nakon što ste podesili vreme odbrojavanja ekran će se vratiti u početno stanje i prikazivaće odbrojavanje. Ukoliko želite da prekinete odbrojavanje pritisnite tastere „UP“ i „PROG“ u isto vreme, prikaz odbrojavanja će nestati i na ekranu će se pojavit redovno vreme.

BEZBEDNOSNE NAPOMENE:

Vremenski prekidač koristite u sobnim uslovima pri prosečnim temperaturama i vlažnosti vazduha. U suprotnom može da dođe do kvara na uređaju.

Budite pažljivi da se uređaj ne slomi. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.

Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva.

Prilikom korišćenja vremenskog prekidača pridržavajte se ustaljenih pravila pri radu sa električnim uređajima.

U utičnici su ugrađeni zaštitni poklopci. Pri priključenju potrošača vodite računa da kontakti paralelno ulaze u ležište.

U slučaju blokiranja uređaja pritisnite „RESET“ taster.

USLOVI RADA:

Radni napon: 175V AC ~ 276V AC

Frekvencija: 45 ~ 65 Hz

Struja: ≤ 16A

Radna temperatura : 0~50°C

OZNAKA: TM02

Proizvodač: Ningbo Huading

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Napon: 230V/50Hz

Maksimalna struja opterećenja: 16(2)A

Maskimalna snaga opterećenja: 3680W

Temperatura skladištenja: -20-70°C

Vremenski raspon: 1min. -168 sati (7 dana)

Vremenski segmenti: Svaki dan ili svaka nedelja ima 16 segmenata

Odbrojavanje: 99 sati i 59 minuta

Greška u računanju vremena: ≤ 1 minut/mesec

Ugrađen NiMh punjivi akumulator



Digitalno časovno stikalo

TM02



Pazljivo preberite , to navodilo vsebuje pomembne podatke v zvezi z uporabo , vzdrževanjem,in hranjenjem te naprave . Tekom uporabe se pridružujte varnoastnih mer .

OPIS IZDELKA:

S pomočjo časovnega stikala imate možnost vklop in izklop električnih naprav po v naprej zadanih programih (ali naključno) pri čem si privarčujete čas in denar . Naprav ima zelo širok spekter uporabe v gospodinjstvu za upravljanje TV , PV, klima naprav, bojlerjev, ogrevanja, štedilnika , sistema za rsvetljavo... itn. Iz ne strani si lahko privarčujete denar in iz druge strani podaljšate življensko dobo vaših električnih naprav .

PRVI VKLOP IN ZAGON :

Najprej odprite pakiranje. Povežite lektrično napravo s časovnim stikalom in na to časovno stikalo priklopite v stensko vtičnico. Stikalo je pripravljeno za delovanje LCD zaslon bo v 1 sekundi prikazal celotno vsebino , potem prehaja v normalen režim delovanja. OPOMBA!. V kolikor se časovno stikalo ne vklopi takoj , pustite ga nekaj časa priklopljenega v vtičnico dokler se ne prižge. Naprava vsebuje interno baterijo katera se mora občasno napolniti(naprava ne bo delovala če baterija ni polna).



Pritisnite SET stikalo.Trikotnik pred URO (HOUR) bo začel utripati. Takrat pritisnite UP stikalo s čem nastavite uro .

Pritisnite SET stikalo.Trikotnik pred MINUTO (MINUTES) bo začel utripati. Takrat pritisnite UP stikalo s čem nastavite MINUTE .

Pritisnite SET stikalo.Trikotnik pred TEDEN(WEKS) bo začel utripati. Takrat pritisnite UP stikalo s čem nastavite DAN. MO – pondeljek, TU – vtorek, WE – sreda, TH – četrtek, FR – petek, SA- sobota, SU – nedelja.

V kolikor ste prepričani da je vse nastavljeno , pritisnite stikalo OK. S tem ste končali nastavite.

S pritiskom na stikala CLOCK in SET lahko z eno potezo preidete iz zimskega na poletni čas računanja ali obratno

PREGLED IN PROGRAMIRANJE ČASA:

Za prikazovanje memorijskih časov pritisnite stikalo PROG, na zaslonu bo zasvetilo PROGRAM, kot tudi HOURS, MINUTES, WEEKS s časom vklopa ON prvega programa. Ponovnim pritiskom na stikalo PROG , bo na zaslonu viden čas izklopa OFF prevega programa. Na ta način lahko izberete 16 programov.

Za nastavitev izbranega programa pritisnite stikalo SET . Trikotnik pred uro bo začel utripati . Pritisnite stikalo UP in nastavite uro .

Za nastavitev izbranega programa pritisnite stikalo SET . Trikotnik pred minutami bo začel utripati . Pritisnite stikalo UP in nastavite minute

Za nastavitev izbranega programa pritisnite stikalo SET . Trikotnik pred tedni bo začel utripati . Pritisnite stikalo UP in nastavite dan v tednu . Lahko ih nastavite po naslednjih predlogih.
→TU→WE→TH→FR→SA→SU→MO TU WE TH FR→SA SU→MO TU WE TH FR SA→MO WE FR→TU TH SA→MO TU WE→TH FR SA→MO TU WE TH FR SA SU

Za nastavitev izklopa OFF za zgoraj izbrane programe pritisnite ponovno stikalo PROG .Nastavitev se vrši po istem načinu kot pri nastavtvah za vklop ON časa. Po končani nastavitevi pritisnike stikalo OK. S tem ste končali nastavitev in shranili program.

Za brisanje izbranega programa pritisnite stikalo PROG in potem CLEAR tipko.

STIKALO „SET”:

Pritiskom na stikalo SET se menjava režim delovanja po naslednjem : ON(VKLOP) – AUTO (AVTOMATSKO) - OFF(IZKLOP)- AUTO (AVTOMATSKO)

NAKLJUČNI VKLOP:

Pristisnite istočasno SET in UP . Izklop naključnega vklopa se vrši na isti način s istočasnim pritiskom na SET in UP .

POLETNI ČAS:

Pritiskom na CLOCK in SET stikalo preidete na poletni čas.Naprav bo avtomastko dodala 1 uro in na zaslonu se bo pojavil znak SUMMER

ODŠTEVANJE:

Pritisnite UP in PROG stikala za nastavitev odštevanja.(prvo morate izklopiti naključni vklop program da bi uporabili to funkcijo). Minimalno odštevanje časa je 1 minuta .Maximalno odštevanje časa je 24 ur.

Pristisnite stikalo SET . Trikotnik pred uro bo začel utripati.Pritisnite UP stikalo in nastavite uro .

Pristisnite stikalo SET . Trikotnik pred minutami bo začel utripati.Pritisnite UP stikalo in nastavite minute . Ko končate nastavitev , pritisnite OK stikalo .

Po tem ko ste končali program za odštevanje , zaslon se bo vrnil v začetno stanje in bo prikazoval odštevanje.V kolikor želite preklicati odštevanje pritisnite istočasno stikala UP in PROG .Prikaz odštevanja bo izginil in na zaslonu se bo pojavil dejanski čas.

VARNOSTNE OPOMBE:

Časovno stikalo uporablajte v sobnih razmerah z normalno temperaturo in vlažnostjo zraka . V nasprotnem lahko pride do okvar na napravi. Bodite pozorni da ne poškodujete napravo. Poškodovanje napravo je pravilno uporabljati.

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil .3

Pri uprabi časovnega stikal se pridružujte pravil za delo z električnimi napravami. Možnost električnega udara.

V vtičnico so vgrajeni varnostni pokrovi. Pri priklopu naprav bodite pozorni da kontakte vzporedno vtipkate v vtičnico.

V primeru blokade naprave pritisnite stikalo RESET

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Napetost: 230 V~/50Hz

Maximalen tok obremenitve : 16(2)A

Maksimalna moč obremenitve: 3680 W

Temperatura skladisčenja: -20 do + 70 C

Časovni razpon :1 min. do 168 ur (7 dni)

Časovni segmenti: Vsaki dan ali

vsaki teden ima 16 segmentov

Odštevanje: 99 ur in 59 minut

Napaka pri računanju časa >- 1 minta/mesec

Vgrajen Ni- Mh polnilni akumulator

POGOJI DELOVANJA:

Delovna napetost:175V AC~ 276V AC

Frekvenc: 45 ~ 65 Hz

Tok: do 16 A

Delovna temperatura : 0~50 C

Prizvajalec: Ningbo Huading

Država porekla : Kitajska

Uvoznik za SLO: Elementa elektronika d.o.o.

Maribor , Cesta zmage 13 a

Telefon : +386 59 178 322

www.elementa-e.si