



FM/MP3 auto transmitter

T73

OSOBI NE

- LCD displej 1.4", prikazuje frekvenciju i redni broj pesme
- Bežični FM transmitter - 206 kanala (frekvencije od 87.5 do 108 MHz)
- Podržava USB/SD kartice
- 3.5 AUX ulaz za iPod / iPad, MP3 / MP4 i ostale audio uređaje
- Podržava promenu foldera
- Rotirajući zglob za podešavanje ugla gledanja
- Daljinski upravljač
- Priključuje se na mesto auto upaljača (DC 12 - 24 V)

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Utikač transmitera priključiti na mesto auto upaljača zatim pritisnuti ON/OFF taster
2. Na auto radio uređaju podesite frekvenciju po želji, zatim tasterom, ili putem daljinskog upravljača podesite identičnu frekvenciju na transmiteru.
3. Priključite eksterni izvor memorije (SD karticu, USB) u prazan SD ili USB slot. Reprodukci ja će započeti automatski.
4. Za reprodukciju sa drugih audio uređaja, koristiti audio kabel i povezati "izlaz (line out)" sa audio uređaja do "ulaza (line in)" na transmiteru. U ovom slučaju kontrola reprodukcije se vrši preko audio uređaja, a ne transmitera.

POKRETANJE I REPRODUKCIJA

1. Reprodukci ja muzike:

- Transmitter: pritisnuti taster "PLAY" za pokretanje reprodukcije, drugi pritisak za zaustavljanje
- Daljinski: pritisnuti ►► taster

2. Podešavanje jačine zvuka:

- Transmitter: duži pritisak na taster ►► pojačava zvuk, dok na ◀◀ stišava.
- Daljinski: "VOL+" pojačava, "VOL-" stišava

3. Promena frekvencije

- Transmitter: pritisak na "M" taster, zatim ►► ili ◀◀
- Daljinski: "CH+" ili "CH-", takođe, moguće uneti frekvenciju po želji i potvrditi sa "CH+"

4. Odabir pesama

- Transmitter i daljinski: kratak pritisak na ►► ili ◀◀

5. Podešavanje ekvilajzera

- Samo putem daljinskog upravljača, pomoću tastera "EQ"

6. Promena režima reprodukcije

- Transmitter: dugi pritisak na taster "play/pause" za režim ponavljanja

7. Promena foldera

- Samo putem daljinskog upravljača, promeniti pomoću "folder+" i "folder-" tastera.