

## Podešavanje uređaja:

**Prvo treba da podesite tačno vreme**\*Pritisnite **C+** i **H+** istovremeno da podesite sate\*Pritisnite **C+** i **M+** istovremeno da podesite minute\*Pritisnite **C+** i **W+** istovremeno da podesite dan**Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.**

1. Pritisnite **⏻** da bi ste ušli u mod za podešavanje (Displej će prikazati 1ON)
2. Pritisnite taster **W+** da podesite podesite dane. Možete izabrati pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:  
Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su  
Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr  
Combination 3 (samo vikend) Sa-Su  
Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)  
Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)  
Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)  
Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)  
Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
3. Pritisnite taster **H+** da podesite sate, a **M+** da podesite minute.
4. Pritisnite taster **⏻** ponovo da bi podesili vreme isključenja. (Displej će prikazati 1OFF)  
\*Sa tasterom **REC/RCL** možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem **REC/RCL** tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke  
\*Ostalih 9 programa možete izprogramirati ponavljanjem postupaka 1-4

Sa tasterom **MANUAL** možete da birate između različitih režima rada tajmera :**AUTO** znači da će tajmer raditi onako kako ste ga programirali .**ON** znači da će tajmer stalno biti uključen.**OFF** znači da će tajmer stalno biti isključen.Sa **R** tasterom brišete sva podešavanja.

## Podešavanje uređaja:

**Prvo treba da podesite tačno vreme**\*Pritisnite **C+** i **H+** istovremeno da podesite sate\*Pritisnite **C+** i **M+** istovremeno da podesite minute\*Pritisnite **C+** i **W+** istovremeno da podesite dan**Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.**

1. Pritisnite **⏻** da bi ste ušli u mod za podešavanje (Displej će prikazati 1ON)
2. Pritisnite taster **W+** da podesite podesite dane. Možete izabrati pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:  
Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su  
Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr  
Combination 3 (samo vikend) Sa-Su  
Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)  
Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)  
Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)  
Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)  
Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
3. Pritisnite taster **H+** da podesite sate, a **M+** da podesite minute.
4. Pritisnite taster **⏻** ponovo da bi podesili vreme isključenja. (Displej će prikazati 1OFF)  
\*Sa tasterom **REC/RCL** možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem **REC/RCL** tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke  
\*Ostalih 9 programa možete izprogramirati ponavljanjem postupaka 1-4

Sa tasterom **MANUAL** možete da birate između različitih režima rada tajmera :**AUTO** znači da će tajmer raditi onako kako ste ga programirali .**ON** znači da će tajmer stalno biti uključen.**OFF** znači da će tajmer stalno biti isključen.Sa **R** tasterom brišete sva podešavanja.

## Podešavanje uređaja:

**Prvo treba da podesite tačno vreme**\*Pritisnite **C+** i **H+** istovremeno da podesite sate\*Pritisnite **C+** i **M+** istovremeno da podesite minute\*Pritisnite **C+** i **W+** istovremeno da podesite dan**Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.**

1. Pritisnite **⏻** da bi ste ušli u mod za podešavanje (Displej će prikazati 1ON)
2. Pritisnite taster **W+** da podesite podesite dane. Možete izabrati pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:  
Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su  
Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr  
Combination 3 (samo vikend) Sa-Su  
Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)  
Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)  
Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)  
Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)  
Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
3. Pritisnite taster **H+** da podesite sate, a **M+** da podesite minute.
4. Pritisnite taster **⏻** ponovo da bi podesili vreme isključenja. (Displej će prikazati 1OFF)  
\*Sa tasterom **REC/RCL** možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem **REC/RCL** tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke  
\*Ostalih 9 programa možete izprogramirati ponavljanjem postupaka 1-4

Sa tasterom **MANUAL** možete da birate između različitih režima rada tajmera :**AUTO** znači da će tajmer raditi onako kako ste ga programirali .**ON** znači da će tajmer stalno biti uključen.**OFF** znači da će tajmer stalno biti isključen.Sa **R** tasterom brišete sva podešavanja.

## Podešavanje uređaja:

**Prvo treba da podesite tačno vreme**\*Pritisnite **C+** i **H+** istovremeno da podesite sate\*Pritisnite **C+** i **M+** istovremeno da podesite minute\*Pritisnite **C+** i **W+** istovremeno da podesite dan**Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.**

1. Pritisnite **⏻** da bi ste ušli u mod za podešavanje (Displej će prikazati 1ON)
2. Pritisnite taster **W+** da podesite podesite dane. Možete izabrati pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:  
Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su  
Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr  
Combination 3 (samo vikend) Sa-Su  
Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)  
Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)  
Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)  
Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)  
Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
3. Pritisnite taster **H+** da podesite sate, a **M+** da podesite minute.
4. Pritisnite taster **⏻** ponovo da bi podesili vreme isključenja. (Displej će prikazati 1OFF)  
\*Sa tasterom **REC/RCL** možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem **REC/RCL** tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke  
\*Ostalih 9 programa možete izprogramirati ponavljanjem postupaka 1-4

Sa tasterom **MANUAL** možete da birate između različitih režima rada tajmera :**AUTO** znači da će tajmer raditi onako kako ste ga programirali .**ON** znači da će tajmer stalno biti uključen.**OFF** znači da će tajmer stalno biti isključen.Sa **R** tasterom brišete sva podešavanja.