

Uputstvo za upotrebu

FM/MP3 auto transmiter

T661C



OSOBINE

- LCD displej 1"
- Bežični FM transmiter (frekvencije od 87.5 do 108 MHz)
- Podržava SD kartice i USB memorije (do 32 Gb)
- 3.5 AUX ulaz za ostale MP3/MP4 i audio uređaje
- Podržava reprodukciju MP3 i WMA audio fajlova
- Daljinski upravljač
- Prikључuje se na mesto auto upaljača 12 - 24V DC
- Domet: oko 10 m

FUNKCIJONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Utikač transmtera priključiti na mesto auto upaljača i on će se automatski uključiti
2. Na auto radio uređaju podesite frekvenciju po želji, zatim tasterom, ili putem daljinskog upravljača podesite identičnu frekvenciju na transmiteru.
3. Priklučite eksterni izvor memorije(SD karticu, USB) u prazan SD ili USB slot i uređaj će automatski početi sa reprodukcijom audio zapisa
4. Za ostale audio uređaje, koristiti audio kabel i povezati "izlaz (line out)" sa audio uređaja do "ulaza (line in)" na transmiteru. U ovom slučaju kontrola reprodukcije se vrši preko audio uređaja, a ne transmitera.

POKRETANJE I REPRODUKCIJA

Napomena: pre prve upotrebe daljinskog upravljača izvucite zaštitnu foliju iz ležišta baterije

1. Reprodukcija muzike:

-Transmiter: taster PLAY

-Daljinski: pritisnuti ► taster

2. Podešavanje jačine zvuka:

-Transmiter: duži pritisak na taster ►► pojačava zvuk, dok na ◀◀ stišava.

-Daljinski: taster VOL+ pojačava, dok taster VOL- stišava

3. Promena frekvencije

-Transmiter: pritisnuti taster B+ ili A- za promenu frekvencije

-Daljinski: CH+ ili CH- , takođe, moguće uneti frekvenciju po želji pritiskom na taster CH

4. Odabir pesama

-Transmiter: kratak pritisak na ►► ili ◀◀

-Daljinski: pritisnuti NEXT ►► ili PREV ◀◀ taster, ili uneti redni broj pesme, sačekati 2 sekunde i reprodukcija započinje

5. Podešavanje ekvilajzera

-Samo putem daljinskog upravljača, pomoću tastera EQ

6. Promena režima reprodukcije

-Samo putem transmitera: duži pritisak na taster PLAY/PAUSE

NAPOMENE:

Prilikom pritiskanja tastera podupirite drugim prstom transmiter sa suprotne strane! • U zavisnosti od fajlova, programa za MP3 kompresiju, kvalitetu USB diskova, SD kartica, mogu da se pojavljaju neke greške koji nisu greške uređaja. • DRM fajlovi zaštićeni autorskim pravom se ne mogu reprodukovati • Na SD memorijskoj kartici ili USB disku nemojte držati fajlove koje transmiter ne prepoznaće! • Radi sprečavanja eventualnih kvarova uređaj ne treba da je uključen u upaljač automobila prilikom pokretanja motora! • Uredaj tako treba namestiti da bude stalno dostupan i da ne smeta u vožnji! • Transmiter treba da se po mogućnosti postavi što bliže radio antene (radio uređaju) ali treba da je i što dalje postavljen od ostalih vodova u vozilu! • Nakon upotrebe transmiter isključite ga napajanjem! • Uredaj štitite od topote, mraza, direktnog sunca, prašine, pare, udaraca i tečnosti! • Ne skladištite ga u vozilu ako tamо može da se smrzne ili može da bude izložen velikoj topлоти! • Obratite pažnju da predajnik transmtera ne smeta drugim vozilima! • Radi sprečavanja saobraćajnih nesreća, u toku vožnje ne podešavajte uređaj!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog kontakta držite čistom i suvom utičnicu za upaljač, kao i USB/SD utičnicu! Za čišćenje koristite mukave krpe i četke sa mekanim vlaknima, ne koristite agresivna hemijska sredstva! U slučaju da iz baterije daljinskog upravljača iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i naočare i suvom krpicom očistite ležište baterije! Uputstvo za zamenu baterije je odštampana sa donje strane daljinskog upravljača (CR 2025, 3 V). Baterija ne sme da dode u ruke male dece! Bateriju je zabranjeno rastavljati, bacati u vatu, kratko je spajati, puniti ni kada je prazna! Opasnost od eksplozije!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.