



# **BASIC II**

uputstvo za upotrebu



## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Poštovani kupče, puno hvala što ste odabrali ovaj punjač iz ANSMANN-a asortimana.

Ovo uputstvo za upotrebu će vam pomoći da najbolje iskoristite karakteristike vašeg novog punjača.

Nadamo se da ćete uživati koristeći ovo novi punjač.

*Vaš ANSMANN tim*

### **NAMENA**

Proizvod se koristi za punjenje 1-2 punjivih NiMH – NiCd baterija (Micro AAA ili Mignon AA ) uobičajenih kapaciteta.

Preporučujemo istovremeno punjenje baterija iste veličine i kapaciteta kako bi se obezbedilo optimalno punjenje.



### **SIGURNOSNA UPUTSTVA**

Pročitajte pažljivo kompletan priručnik pre upotrebe proizvoda.

Sadrži važna uputstva za upotrebu proizvoda. Ako proizvod prosledite trećima licima, takođe prosledite i ovo uputstvo za upotrebu.

Proverite ima li na proizvodu oštećenja. Ako otkrijete oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Obratite se svom prodavcu.

Koristite samo NiMH / NiCd baterije. Drugi tipovi baterija mogu prouzrokovati eksploziju i požar.

Čuvajte proizvod i pakovanje dalje od djece kako ga ne bi koristili za igru.

Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

- Ne pokušavajte da otvarate punjač !
- Pre upotrebe punjača, pročitajte sva uputstva i mere sigurnosti na punjaču i bateriji.
- Uvek vodite računa da punjive baterije umetnete sa ispravnim polaritetom kao što je prikazano u ležištu za punjenje.
- Ne pokušavajte da puniti nepunjive baterije.
- Ne koristite proizvod u blizini zapaljive tačnosti i gasova.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tokom upotrebe.
- Ne ostavljajte punjač bez kontrole dok se puni.



Proizvod koristite u suvim i u zatvorenim prostorijama i zaštititi ga od vlage.



Proizvod je u skladu sa II klasom zaštite. Ima ojačanu izolaciju i stoga ne zahteva zaštitno uzemljenje.

## **OPERACIJE**

Povezati punjač pomoću priloženog USB kabla

Povezati USB kabl sa odgovarajućim USB portom ( npr. Adapter, PC, Powerbank ).

Umetnuti bateriju u slot za punjenje sa pravilno odredjenim polaritetom ( videti ugravirane oznake )

Punjač će prikazati status punjenja baterije u vremenu od 5 sekundi a zatim će automatski započeti process punjenja.

Čim baterija bude u potpunosti napunjena, punjenje prelazi u impulsno dopunjavanje.

Možete ukloniti baterije koje su sada potpuno napunjene.

Pošto uklonite sve baterije, isključite punjač od izvora energije.

## **LED INDIKACIJA**

- Punjenje: upaljeno crvena LED lampica
- Napunjeno: ugašena LED lampica

## **Vreme punjenja**

<b>Tip</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Prosečno vreme punjenja</b>
Mikro AAA	1000mAh	6h
Mignon AA	1000mAh	6h

## REŠAVANJE PROBLEMA

<b>Problem</b>	<b>Moguću uzrok</b>	<b>Rešenje</b>
Nema LED indikacije	Utičnica nije u funkciji/ neispravna	Upotrebite ispravnu utičnicu
Baterija nije prepoznata	Baterija umetnuta sa obrnutim polaritetom	Umetnite bateriju sa ispravnim polaritetom – prema oznakama u slotu

## ODRŽAVANJE

### Čišćenje

Isključite punjač iz izvora energije i uklonite baterije pre čišćenja.

Upotrebljavajte samo meke, suve ili blago vlažnu krpu za čišćenje ( ako je potrebno, dodajte malo blagog sredstva za pranje sudova ). Nikada ne koristite abrazivna sredstva ili rastvarače za čišćenje.

## TEHNIČKI PODACI

Izvor struje	5V DC
Slotovi za punjenje	2 x okrugle ćelije
Struja punjenja	2 x AA - 200mA 2 x AAA – 100mA

## ODLAGANJE



■ Odložite proizvod u skladu sa zakonskim odredbama. Simbol „kante za otpad“ ukazuje da u EU nije dozvoljeno odlaganje električne opreme u kućnom otpadu. Koristite sistem vraćanja i prikupljanja u vašem području ili kontaktirajte prodavca od kog ste kupili proizvod.



Baterije i punjive baterije su poseban otpad i ne smeju se odlagati na uobičajeni način kao kućni otpad. Uvek korištene baterije i punjive baterije ubacite na za to namenjeno sabirno mesto. Na ovaj način ćete ispuniti svoje zakonske obaveze i doprineti zaštiti životne sredine.

## ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovim uputama za upotrebu se mogu promeniti bez prethodne najave. ANSMANN ne prihvata odgovornosti za direktnu, indirektnu, slučajnu ili drugu štetu ili posledičnu štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili zanemarivanjem informacija sadržanih u ovom uputstvu.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili garanciju potraživanja ili garancije u slučaju nepravilne upotrebe proizvoda.

## **OBAVEŠTENJE O GARANCIJI**

Garancija na uređaj je tri godine.

Garancija se ne odnosi na oštećenja nastala na uređaju usled nepridržavanja instrukcija datih ovim uputstvom za rukovanje.

Ovo ne utiče na vaša zakonska garantna prava.

Na sajtu [www.ansmann.de](http://www.ansmann.de) možete naći naše online garantne uslove.

Garancija je podložna tehničkim promenama.

Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške.



Proizvod je uskladjen sa zahtevima iz relevantne direktive EU.

## **DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI**

**ANSMANN AG**  
**Industriestr. 10**  
**97659 Assamstadt**  
**Germany**

Usaglašeni standardi

EN50581: 2012

EN60335-1: 2012 + AC:2014 +A11:  
2014

EN60335-2-29: 2004 + A2: 2010

EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001  
+ A2:2008

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013