



Uputstvo za upotrebu

Digitalni vremenski prekidač

TM01



Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo!
Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENE

Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta! • Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama! • Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smeše prašine itd! • Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri u uređaj. • Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz! • Uređaj ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!

OPIS PROIZVODA

Pomoću vremenskog prekidača dobija se mogućnost uključivanja/isključivanja električnih aparata po unapred zadatim programima (ili nasumično) štedeći Vaše vreme i novac. Uređaj ima veoma široku primenu u domaćinstvu za upravljanje TV, PC, klima uređaja, bojlera, šporeta, grejanja, sistema za osvetljenje...itd. S jedne strane može Vam uštedeti električnu energiju, s druge strane može produžiti radni vek električnih aparata.

PRVO UKLJUČIVANJE

Najpre otvorite pakovanje. Povežite električni uređaj sa vremenskim prekidačem, zatim stavite vremenski prekidač u električnu utičnicu. Ukoliko se na displeju ne pojavi nikakav sadržaj po uključenoj u utičnicu, pritisnite "R" taster na vremenskom prekidaču dok je u utičnici. Vremenski prekidač je spreman za rad.

NAPOMENA! Ukoliko se vremenski prekidač ne uključuje odmah, ostavite ga priključenog na struju utičnicu nekoliko minuta dok se ne uključuje. Uređaj sadrži u sebi internu bateriju koja povremeno treba da se napuni (uređaj neće raditi ukoliko ona nije puna).

PODEŠAVANJE TAČNOG VREMENA

Vremenski prekidač uključite u standardnu uzemljenu utičnicu (230 V~ / 50 Hz).

Tačno doba dana i dana u nedelji mora se podesiti pre prve upotrebe.

Konstantno držite pritisnutim taster CLOCK:

• Sa tasterom WEEK podesite dan u nedelji. (Mo – ponedeljak, Tu – utorak, We – sreda, Th – četvrtak, Fr – petak, Sa – subota, Su – nedelja)

• tasterom HOUR sate

• tasterom MIN minute

• tasterom SEC sekunde

• Nakon podešavanja pustite taster CLOCK.

Moguće podesiti prikaz sata, 24 sata ili AM/PM pre podne/posle podne (12 sati). Za promenu prikaza istovremeno pritisnite jednom tastere "MIN" i "SEC".

Letnje računanje vremena:

Pritisnite "HOUR" i "MIN" taster da pređete na letnje računanje vremena. Uređaj će automatski dodati jedan sat.

Manualna kontrola, ON/AUTO/OFF režim

Pritisnom tastera sledeći su režimi dostupni za podešavanja:

ON: priključeni uređaj je konstantno pod naponom.

AUTO ON: priključeni uređaj je pod naponom, prema podešenim programima vremenski prekidač vrši isključivanja i uključivanja (na „1^{OFF} isključuje

priključeni uređaj, posle se nastavlja uklj./isklj. prema podešenim programima)

AUTO OFF: priključeni uređaj nije pod naponom, prema podešenim programima vremenski prekidač vrši isključivanja i uključivanja (na „1^{ON} uključuje

priključeni uređaj, posle se nastavlja uklj./isklj. prema podešenim programima)

OFF: priključeni uređaj nije pod naponom.

PROGRAMIRANJE VREMENA

Jednom stisnete taster PROG. Pojaviće se 1. vreme uključivanja (1^{ON})

Tasterom "HOUR" podesite sat uključivanja, tasterom "MIN" minut, tasterom "SEC" sekunde, a tasterom "WEEK" dan u nedelji.

Možete da ih podesite po sledećim šablonima:

(Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa,Su) (Mo)(Tu)(We)(Th)(Fr)(Sa)(Su) (Mo,Tu,We,Th,Fr) (Sa,Su) (Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa) (Mo,We,Fr) (Tu,Th,Sa) (Mo,Tu,We) (Th,Fr,Sa). Ukoliko

pritisnete još jednom "WEEK" ni jedan dan neće biti prikazan na ekranu, vremenski prekidač neće raditi ni jedan dan.

Novim pritisnom tastera PROG na isti način se može podesiti vreme isključivanja 1. programa (1^{OFF}).

Pritisnjanjem PROG tastera moguće je podesiti i ostale programe 2^{ON}, 2^{OFF}, pa 3^{ON}, itd.

Brisanje određenog podešenog programa se radi tasterom

Izlaz iz dela programiranja se radi pritisnom tastera CLOCK, ili sačekajte nekoliko sekundi uređaj će sam da izađe iz dela programiranja.

Podešeni programi se mogu preklapati, međutim preporučujemo da to izbegavate zbog moguće blokade tajmera.

Nasumična uključivanja i isključenja

Istovremeno pritisnite "WEEK" i "HOUR" tastere. Na desnoj strani displeja će se pojaviti simbol . Uređaj će nasumično pomeriti 2 – 32 minuta programirana uključivanja i isključenja. Ovako se može postići da se i u slučaju dužeg odsustva simulira normalan rad domaćinstva, tako sprečavajući provala u domaćinstvo.

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

Vremenski prekidač koristite u sobnim uslovima pri prosečnim temperaturama i vlažnosti vazduha. U suprotnom može da dođe do kvara na uređaju. •

Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! • Budite pažljivi da se uređaj ne slomi. Oštećen uređaj je zabranjeno koristiti. • Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva. • Prilikom korišćenja vremenskog prekidača pridržavajte se ustaljenih pravila pri radu sa električnim uređajima. • U utičnicu su ugrađeni zaštitni poklopci. Pri priključenju potrošača vodite računa da kontakti paralelno ulaze u ležište. • U slučaju blokiranja uređaja pritisnite "R" taster.

• Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. • Aktuelno uputstvo za upotrebu može razložiti na adresi www.elementa.rs • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 230V~ / 50Hz

Maksimalno opterećenje:

16A / 3680W (omski potrošač)

2A / 480W (induktivni potrošač)

Temperatura skladištenja: 0°C - 50°C

Radna temperatura: 0°C - 40°C

Vremenski raspon: 1sec-168 sati (7 dana)

Vremenski segmenti: Svaki dan ili svaka nedelja ima 8 segmenata

Greška u računanju vremena: ≤2 minuta / mesec

Ugrađen NiMH punjivi akumulator

Oznaka: TM01

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavlјati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlјe i zdravlјe ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.