



FM/MP3 auto transmitter

T664

OSObine

- LCD displej
- Bežični FM transmitter (frekvencije od 87.5 do 107.9 MHz)
- Podržava USB/SD kartice
- 3.5 AUX ulaz za ostale MP3/MP4 i audio uređaje
- Daljinski upravljač
- Priključuje se na mesto auto upaljača (DC 12 - 24 V)

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Utikač transmitera priključiti na mesto auto upaljača
2. Na auto radio uređaju podesite frekvenciju po želji, zatim tasterom, ili putem daljinskog upravljača podesite identičnu frekvenciju na transmieru.
3. Priključite eksterni izvor memorije (SD karticu, USB) u prazan SD ili USB slot i uređaj će automatski početi sa reprodukcijom audio zapisa
4. Za ostale audio uređaje, koristiti audio kabel i povezati "izlaz (line out)" sa audio uređaja do "ulaza (line in)" na transmieru. U ovom slučaju kontrola reprodukcije se vrši preko audio uređaja, a ne transmiera.

POKRETANJE I REPRODUKCIJA

1. Reprodukcijska muzika:

- Transmier: taster PLAY
- Daljinski: pritisnuti ► taster

2. Podešavanje jačine zvuka:

- Transmier: duži pritisak na taster ►► pojačava zvuk, dok na ◄◄ stišava.
- Daljinski: taster VOL+ pojačava, dok taster VOL- stišava

3. Promena frekvencije

- Transmier: pritisnuti taster B+ ili A- za promenu frekvencije
- Daljinski: CH+ ili CH- , takođe, moguće uneti frekvenciju po želji pritiskom na taster CH

4. Odabir pesama

- Transmier: kratak pritisak na ►► ili ◄◄
- Daljinski: pritisnuti NEXT►► ili PREV◄◄ taster, ili uneti redni broj pesme, sačekati 2 sekunde i reprodukcija započinje

5. Podešavanje ekvilajzera

- Samo putem daljinskog upravljača, pomoću tastera EQ

6. Promena režima reprodukcije

- Samo putem transmiera: duži pritisak na taster PLAY/PAUSE