

Univerzalni

# Punjač baterija

## Uputstvo za upotrebu

home

Punjač akumulatora je namenjen za punjenje isključivo **punjivih** baterija tipa AA, AAA, C, D, i 9V .

Postavite akumulatore prema oznakama na uređaju.

Obratite pažnju na polaritet (+,-). Moguće je istovremeno punjenje svih navedenih vrsta akumulatora.

Priključite uređaj na napajanje i proverite da li je punjenje počelo. Ukoliko ne svetli led indikacija malo pomerite akumulatore kako bi se namestili u ležište.

Uvek stavljajte potpuno prazne akumulatore, osim kod modela **MW6398GS** i **MW 5798N** koji ima funkciju za pražnjenje akum.

Punite samo NiCd ili NiMh akumulatore.

Kada vreme punjenja istekne izvadite akumulatore iz uređaja, a uređaj izvucite iz mrežne utičnice.

U slučaju da baterije ostavite u uređaju, opcija održavanja nivoa napunjenosti baterija će se aktivirati.(samo kod modela MW5798N)

**MW398GS** - kao dodatnu opciju ima mogućnost provere stanja baterije. Svetlosni indikator će prikazati stepen nivoa napunjenosti akumulatora. Za ovu opciju koristimo prekidač TEST .

**MW6398GS** - prekidačem biramo željenu opciju. DISCHARGE označava pražnjenje akumulatora, CHARGE punjenje, a TEST ispitivanje stepena napunjenosti akumulatora.

**MW5798** - poseduje opciju pražnjenja akumulatora.Pritiskom na dugme DISCHARGE, proces pražnjenja će započeti samo u levoj sekciji, dok će ostali akumulatori biti u procesu punjenja.

### (!) VAŽNO - SIGURNOSNE MERE

Otklanjanje poklopca punjača je rizik od strujnog udara.

Standardne baterije je zabranjeno stавити u punjač.

Pridržavajte se uputstva i držite ga u sobnim uslovima.



SERTIFIKAT

**MW5798N** - 0705253900

**MW6398GS** - 0705265700

**MW398GS** - 0705265600