

# ZD-70DA štapna lemilica

## Uputstvo za upotrebu

Ova je lemilica namenjena za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost sa sigurnosnom navlakom pri transportu i dopunski grejač koji znatno skraćuje vreme zagrevanja i pomaže pri lemljenju većih predmeta. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Ulučite lemilicu i držite pritisnuto taster na ručici koja aktivira dodatni grejač koji smanjuje vreme zagrevanja najmanje 60%. Ukoliko ne koristite dodatni grejač vreme zagrevanja može da bude 2-3 minuta, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Lemilicu uvek održavite u namenskom stalku za lemiliuc.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice
6. Korишćenjem tastera dodatnog grejača snaga lemilice se povećava sa 20W na 130W
7. Navlaka otporna na toplotu omogućava odlaganje lemilice u torbu za alati i u toploj još zagrejanom stanju.

### Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak! Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja! Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala! U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku! Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu! Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljaljite bez nadzora još toplu lemilicu.

Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.

Priklučni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.

Lemilicu držite van domaćaja dece!

Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

### Tehnički podaci:

Snaga: 20/130W – 230VAC

Dužina lemilice: oko 200mm

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Tip rezervnog vrha: N1-1, N1-4

