

RS-12/5 (RS-05/12-S335)

Strujni ispravljač

Uputstvo za upotrebu

Idealan za sve uređaje radnog napona od 12VDC i potrošnje do 5000mA, LED indikator, priključak 2,1x5,5mm.

Prvo uvek priključujte potrošač u strujni ispravljač i samo nakon toga strujni ispravljač u struju. Ovaj strujni ispravljač je pogodan samo za uređaje sa radnim naponom 12 V i maksimalnom potrošnjom do 5000 mA. Ovaj strujni ispravljač je pogodan samo za uređaje se istim polaritetom kao što je to o značeno na strujnom ispravljaču, u suprotnom možete oštetiti priključeni uređaj. Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama. Odstranjivanje kućišta uređaja je opasno po život! Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke poverite stručnom licu! Zabranjena upotreba oštećenog uređaja, oštećeni uređaj isključite iz struje i obratite se stručnom licu! Za čišćenje koristite mekane suve krpe, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

Tehnički podaci:

- ulazni napon: 100-240VAC, 50Hz/60Hz
- izlazni napon: 12V/5A
- PWM elektronski strujni ispravljač
- univerzalni AC ulaz
- LED indikator
- zaštita od preopterećenja
- zaštita od kratkog spoja