


POE Transmiter

POE-KIT

UPUTSTVO

POE-KIT služi za prenos signala i napajanja preko istog Ethernet mrežnog kabela do mesta udaljenog uređaja (kamera, telefon, switch itd) maksimum do 100m. Sastoji se iz dva dela; "receiver" sabira napajanje i podatke u jedan Ethernet kabel dok "splitter(transmitter)" razdvaja podatke i napajanje na dva dela na mestu udaljenog uređaja. Na ovaj način udaljeni uređaj može da se postavi na bilo koje mesto bez ozira da li u blizini željene lokacije postoji mogućnost priključivanja napajanja.

ŠEMA POVEZIVANJA:



Ulez: 24-48V DC

Izlaz: 12V DC, 1.5A



UTP kabel - šema

- 1 - Signal (Narandžasto/Bela)
- 2 - Signal (Narandžasta)
- 3 - Signal (Zeleno/Bela)
- 4 - VDD (Plava)

- 5 - VDD (Plavo/Bela)
- 6 - Signal (Zelena)
- 7 - GND (Brao/Bela)
- 8 - GND (Braon)