



HFK 800

használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare •
uputstvo za upotrebu • návod k použití • uputa za uporabu • instrukcja użytkowania

(H)

• A termék használata előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze meg. Az eredeti magyar nyelvű kiadásnak köszönhetően. • Ez a készülék azok a személyeknek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalatuk és a tudásuk hiányzik, abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatara vonatkozó általánosan elfogadottaknak, és megterítő módon vezélyeztető hatásnak nem jár. • Ez a készülék gyermeknek nem használható! A gyermeket tartva távol a készüléktől, és annak halálzati csatlakozóvezetékétől! Gyermeket nem járhatnak a készüléket! Az adapter kizárolag beltéri, száraz környezetben közötti használható. • A készülék kizárolag szárad, vizszintes felületre helyezze! • Jól szellőztetett helyiségben használja a terméköt. • A készülék TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy száuna közéleben használni! • Csak folyamatos zuhanyt használjon! • A készülékkel csak a hálózati csatlakozóvezetékkel lehet üzemeltetni! • Tilos gyermeket tartva a készülékből, vagy egész szagot érez! azonnal kapcsolja ki és áramtalanítja! • Övja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszigárást! • A készülék és a csatlakozókábel vizes kezelés soha ne érintse meg! • Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozókábel az érinten vizhez vagy más folyadékhoz! • Csak 230V / 50Hz feszültséggel földelt fali csatlakozóvalzathoz szabad csatlakoztatni! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozókábel könyen hozzáérhető, kihúzható legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen! • Úgy vezesse el, hogy a csatlakozókábel, hogy az elválasztóhoz illetve a hálózathoz köthető legyen!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaival szállításnál, átalakításnál vagy működtetésnél használni. A készülékkel kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelét! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! • A tápkábel ne a vezetéknél, hanem a csatlakozókábelnél van! • A készülékkel szabadságot ad a design előzetes bejelentés nélkül is változhat! • Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról! • Az esetleges nyomdahibákról felrémélhető a www.somogyi.hu weboldalról! • Csak magánclú felhasználás engedélyezett, ipari nem!

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermeket a csomagolásról, ha az zacsát vagy más veszélytől ellenőrizze! Tilos a készülékkel szállításnál, átalakításnál vagy működtetésnél használni.

A felszűrőkonverter azt a célt szolgálja, hogy 200-240V közötti elektromos hálózattal rendelkező országokban is lehessen működtetni a 100-120 Voltra gyártott termékeket. (Például az USA-ban vársárolt 110 Voltos műszaki cikk Európában is használható válik.)

1. Ellenőrizze, hogy a 110V-os berendezésnek mekkora a teljesítmény felvétele, mert ezt az adaptort csak 800W általiakhoz lehet alkalmazni. Motoros termékek indításánál a teljesítmény a többszöröse lehet azok névleges teljesítményének. Győződjön meg róla, hogy az indulási teljesítmény ne lépje túl a 800 W-ot.

2. Csatlakoztassa a védőértekezős hálózati kábelt egy 230V-os aljzatba.

3. Dugja az adapter elején található aljzatba a működtetni kívánt készülék csatlakozóját.

4. Kapcsolja be a készüléket.

TÚLTERHELÉS VÉDELEM

Amennyiben túlterhelés miatt a készülék háttoldalán lévő 'Circuit Breaker' kiold, kapcsolja ki a készüléket. Húzzon ki minden fogasztót a készülék aljzatából. Húzza ki a készülék csatlakozókábeljét a 230 V-hálózatból.

Várjon pár percet, hogy a hálózati és készülék és nyomja vissza a gombot.

A fogasztókat újra csatlakoztathatja az Üzembe helyezés, működés szakaszban leírás szerint, de fókuszban figyeljen, ne lépje túl a max. 800 W terhelést.

ARTALMATLANITÁS

A hulladékát vált berendezést elkülnöttekben gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetet vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés törlesztéssel átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 230 V~/50 Hz (GS)

készülék csatlakozájlatai: 2 x 110 V~ (US)

teljesítmény: max 800 W

érzésvédelmi osztály: I

készülék mérete: 15 x 15 x 20 cm

készülék tömege: 4,5 kg

csatlakozókábel hossza: 80 cm

(SK)

• Spotrebči nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebča a pochopí nebezpečenstva pri používaní výrobku. • Deti by malo byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom. • Adaptér je určený iba na vnútorné použitie. • Prístroj umiestňuje vlyče na pevnú, vodorovnú plochu! • Prístroj používajte v dobre vetránej miestnosti! • Je ZAKAŽANÉ používať prístroj v blízkosti vane, umyvadla, sprchy, bazénu alebo sauny! • Prístroj prevádzkujte len po stálym dozoru! • Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru! • Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený tlak alebo citlivo zvášť západ), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete. • Chráňte pred prachom, parou, príamyml snečným a teplým žiarením! • Prístroj a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotknite mokrou rukou! • Spotrebči čítačku, čítačku kábel a pripojovacia vidlica nesiahajte do vody alebo inej tekutiny! • Pripojte len do uzemneného zásuvky s napätiom 230 V~/50 Hz! • Prístroj umiestňujte tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vyliahnuti! • Prívodný kábel umiestňujte tak, aby sa na náhadou nevytiahlo zo zásuvky, ale avisejte z okrajia stola! • Napájací kábel nevedzte cez ostry okraj a horúce povrchy. • Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite pripojovaci kábel! Spotrebči skladujte na suchom, chladnom miestne! • Pri odpojení zo sietovej zásuvky netáhnite napájací kábel, vytiahnite pripojovaciu vidlicu. • Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. • Aktuálny návod na používanie si môžete stažiť z webovej stránky www.somogyi.sk. • Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospredavidujeme sa za ne. • Len na domáce účely, priemyselné používanie je zakázané!

Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je príseň zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!

Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, spolnocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

UVEDENIE DO PREVÁDKY, POUŽIVANIE

Po rozbalení výrobku kontrolojte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Nedávajte detom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent!

Meniť napäťa slúži na prevádzkovanie 100-120 V prístrojov v krajinách s 200-240 V elektrického sieťu. (Napríklad 110 V prístroj nakúpený v USA sa stane použitelným aj v Európe.)

1. Skontrolujte príkon 110 V prístroja, lebo tento adaptér sa dá použiť iba k prístrojom do 800 W. Pri spustení motorových prístrojov výkon môže byť viacnásobne viac ako menovitý výkon. Dbajte na to, aby výkon pri spustení prístroja neboli väčší ako 800 W.

2. Sietový kábel pripojte do 230 V zásuvky.

3. Pripojku prevádzkovaného prístroja pripojte do zásuvky na prednej strane adaptéra.

4. Zapnite prístroj.

OCHRANA PROTI PRETAŽENIU

Ked vysielačem pretaženiu sa uvolní 'Circuit Breaker' na zadnej strane prístroja, vypnite prístroj. Odpojte všetky spotrebčice zo zásuviek prístroja. Odpojte pripojovaciu vidlicu.

Počkajte niekoľko minút, nechajte prístroj vychladnúť a zatlačte späť tlačidlo. Pripojte znova spotrebčice podľa opisu v odseku Uvedenie do prevádzky, používanie, ale dajte na to, aby ste neprekročili max. 800 W zatažiteľnosť.

ZNEHODNOVANIE

Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky, ktoré sú nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne v predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na horúci ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj mestskej organizácii zaobrájacej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrájacia sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: 230 V~/50 Hz (GS)

pripojovacie zásuvky prístroja: 2 x 110 V~/ (US)

výkon: max 800 W

trieda ochrany: I

rozmer prístroja: 15 x 15 x 20 cm

hmotnosť prístroja: 4,5 kg

dĺžka kábla: 80 cm



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981



• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală diminuată, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheati de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informati cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeleas ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. • În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului cu către copii este permisă numai cu supraveghere unui adult. • Adaptorul poate fi utilizat doar în interior, în mediul casnic.

• Așezați aparatul doar pe o suprafață solidă, orizontală! • Utilizați echipamentul în locuri bine aerisite. • Este INTERZISĂ utilizarea în apropierea căzilor, lavoarelor, dușurilor, bazinelor de înot sau a saunei! • Poate fi utilizat doar cu supraveghere continuu! • Este interzisă exploatarea fără supraveghere în apropierea copiilor! • Dacă observați orice funcționare anomală (de ex. auzitii sunete ciudate din aparat sau simțitii miroși de ars) opriți imediat și scoateți de sub tensiune! • Protejați de praf, aburi, radiații solare și termice direct! • Nu atingeți niciodată aparatul și cablul de alimentare cu mâna udă! • Nu conduceți cablul de alimentare să nu intre în contact cu apă sau alte lichide! • Poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare, cu tensiunea de 230V~/ 50Hz! • Amplasăți aparatul în aşa fel, încât stăcherul să poată fi accesat și deconectat cu ușurință! • Conduceți cablul de alimentare în aşa fel, încât să nu fie extras accidental și să nu alâneze de pe marginea mesei! • Nu conduceți cablul de alimentare peste marginile ascuțite și să nu atingă suprafețe fierbinți. • Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și extrageți cablul de alimentare din priză! Depozitați într-un loc uscat și răcoros! • Extrageți cablul de alimentare din priză trăgând de stăcher, nu de cablu. • Datorită îmbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi modificate fără o înștiințare în prealabil. • Actualul manual de utilizare poate fi descărcat de pe pagina www.somogyi.ro. • Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli tipografice și ne cerem scuze. • Poate fi folosit doar în scopuri casnice, nu și industriale!



Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării, oriicarei părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, EXPLOATAREA

După despachetare asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului. Înțelegeți căpătările de ambalaj, mai ales dacă acestea contin punzi sau alte componente cu potențial periculos! Scopul convertorului de tensiune este de a putea opera produse fabricate pentru rețele cu tensiune de 100-120 Volti în față cu rețelele electrice de 200-240V. (De exemplu un echipament de 110 Volti cumpărat din SUA va putea fi folosit și în Europa.)

1. Verificați consumul de energie al echipamentului de 110 V, deoarece acest adaptor poate fi utilizat numai pe tru cele sub 800 W. La punerea produselor cu motor, puterea poate fi multiplu cu puterei nominale. Asigurați-vă că puterea de punere nu depășește 800 W.
2. Conectați cablul cu protecție și împământare la o priză de 230V.
3. Conectați stăcherul echipamentului pe care doriti să-l utilizați în priza din partea frontală a adaptorului.
4. Pomiți echipamentul.

PROTECȚIE LA SUPRASARCINĂ

În cazul în care 'Înterupătorul de circuit (Circuit Breaker)' aflat pe spatele adaptorului se declanșează din cauza supraîncărcării, opriți echipamentul conectat. Deconectați din prizele adaptorului toții consumatorii. Deconectați stăcherul adaptorului de la rețea de 230V~.

Așteptați câteva minute, lăsați aparatul să se răcească, apoi apăsați butonul la loc.

Puteți reconecta consumatorii după pași descriși în secțiunea **Puneră în funcțiune, exploatarea**, dar acordăți o atenție deosebită să nu depășești sarcina maximă admisă de 800 W.



ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la săuătă distribuitoru care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejezi mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația de a prevedea legile privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare:	230 V~/ 50 Hz (GS)
prize de conectare:	2 x 110 V~/ (US)
putere:	max. 800 W
clasa de protecție:	I
dimensiuni:	15 x 15 x 20 cm
greutate:	4,5 kg
lungime cablu de alimentare:	80 cm



• Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. • Deca se ne smijuigrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. • Proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u unutrašnjim svim prostorijama. • Uredaj se sme koristiti samo na suvoj ravnoj i čvrstoj podlozi! • Uredaj koristite u prostorijama sa dobrom ventilacijom. • Uredaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kada, umivaonika, tuša, bazena ili sauna! • Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! • Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora! • Ako primite bilo kakvu nepravilnost (čudan zuk ili neprijatan miris) odmah isključite uredaj! • Uredaj štite od prašine, pare, sunca i direktnog topote! • Uredaj u priključku kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama! • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Upotrebljivo samo u užemljenim strujnim utičnicama 230V~/ 50Hz! • Uredaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • Priključni kabel tako postavite da se slučajno ne izvuče i da ne visi sa stola! • Priključni kabel ne sprovodite blizu oštirih ili vrelini predmeta. • Ako duže vreme ne koristite uredaj, isključite ga i izvučite iz streje! Uredaj skladisite na suvom tamnom mestu! • Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel. • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. • Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo. • Uredaj predviđen za upotrebu u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Zabranjeno rastavljanje uredaja i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uredaj i obratite se stručnom licu!

Uliko ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili sihička kvalifikovana osoba!

PUŠTANJE U RAD, RAD UREĐAJA

Nakon raspakivanja, uverite se da uredaj nije oštećen tokom transporta. Držite decu dalje od ambalaže ako sadrži kesu ili drugi opasan sastojak.

Ovaj prevara napona služi da bi se uredaji radnog napona 100-120V mogli upotrebljavati u državama gde je mrežni napon 200-240V. (Na primer da bi se uredaji kupljeni u USA mogli koristiti i u Evropi)

1. Proverite potrošnju vašeg uredaja od 110V, ovaj adapter se sme opteretiti samo sa potrošačima do 800W.

Prilikom pokretanja elektro motora potrošnja u momentu pokretanja može biti znatno veća, prikazana snaga elektro motora je samo nominalna snaga. Uverite se da potrošnja prilikom pokretanja ne prelazi 800 W.

2. Uredaj priključite u užemljenu standarnu utičnicu 230V.

3. U utičnicu sa prednje strane uključite potrošač koji želite koristiti.

4. Uključite uredaj.

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

Ukoliko se iz razloga preopterećenja aktivira zaštita 'Circuit Breaker' na zadnjoj strani uredaja, isključite uredaj. Izvučite iz utičnica sve potrošače. Izvučite utičnicu uredaja iz strujne utičnice 230 V~.

Sačekajte nekoliko minuta da se uredaj ohladi i pritisnite sigurnosni prekidač.

Sada možete ponovo priključiti uredaje prema opisanom u delu **Puštanje u rad, rad uredaja**, ali budite pažljivi da ukupna potrošnja ne prelazi dozvoljenih 800 W.

Uredaje kojima je istekao radni veča sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da narusi zdravje ljudi i životinji! Ovakvi se uredaji mogu predati na reciklazu u prodavnicama gdje ste ih kupili ili prodavnica koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvativamo i snosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	230 V~/ 50 Hz (GS)
utičnice na uredaju:	2 x 110 V~/ (US)
snaga	maks. 800 W
klasa zaštite:	I
dimenzije:	15 x 15 x 20 cm
masa:	4,5 kg
dužina priključnog kabla:	80 cm



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981