

ZD-715L-200W

štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Nakon 3-4 minuta zagrijavanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Lemilicu uvek odražite u namenski stalak za lemilicu.
5. Istrošeni vrh se može zameniti.

Napomene:

- Po mogućstvu koristite kalajnu žicu punjenu smolom za lemljenje!
- Vrh lemilice se redovno treba očistiti od nakupljene nečistoće navlaženim specijalnim sunderom za tu namenu!
- Nemojte vaditi vrh lemilice dok je lemilica vruća, jer to skraćuje vek trajanja grejnog elementa!
- Tokom dužih prekida rada izvucite priključni kabel iz utičnice!
- Lemilicu uvek ostavite da se na prirodan način ohladi!
- Tokom upotrebe obratite pažnju na vruće delove, držite je isključivo za dršku!
- Priključni kabel ne sme dodirivati vruće metalne delove!
- Lemilicu čuvati od vlage!
- Zabranjena upotreba oštećene lemilice ili lemilice sa oštećenim priključnim kablom!
- Rastavljanje lemilice je OPASNO PO ŽIVOT!

Tehnički podaci:

Snaga.....200W / 230VAC
Tip rezervnog vrha.....W4-1