

# ZD-211 odlemljivač

## Uputstvo za upotrebu


Uključite uređaj u struju.  
Mlaznica treba da se zagreje(10 min.)  
Pritisnite ručicu dok se ne začuje "klik" zvuk. Prislonite vrh mlaznice uz lem koji želite odlemiti. Kada se lem otopi, pritisnite taster na ručici da bi bio uklonjen.

### Čišćenje i zamena mlaznica

Isključite uređaj iz struje i sačekajte da se skroz ohladi.

Čišćenje:

Podignite ručku u smeru tastera i odvojite je od kućišta.  
Uklonite otpatke.



Zamena:

Okrenite mlaznicu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke, sa kle.



P0711013600  
P0811001700

04-001 11