



Uputstvo za upotrebu

Stona lupa sa LED lampom

LLP6025



Pre upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

Upotreba

Stona lupa sa LED lampom je nezamenljiva alatka u slučajevima kada je potrebno videti detalje kao kod lemljenja štampanih kola, prilikom modeliranja ili u kozmetici prilikom izrade veštačkih noktiju. Veoma ekonomična izvedba sa SMD LED diodama čija ukupna potrošnja ne prelazi 6W a ipak emituje dovoljno lumena. Hladnobela svetlost (6500 K) obezbeđuje maksimalnu osvetljenost detalja. Uvećanje 5 dioptrija.

Puštanje u rad

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili proizvod.
2. Noseću konzolu stabilno fiksiranje za ravnu površinu.
3. Štit lampe postavite u otvor na konzoli.
4. Namestite željenu poziciju stuba i glave.
5. Samo nakon ovih radnji stavite lampu pod napon.
6. Prekidač stavite u položaj (I) ili za isključenje u položaj (0).

Zamena sočiva

Pažnja! Pre zamene sočiva lampu isključite iz struje i ostavite je da se ohladi! Zamenu poverite stručnom licu!

1. Izvadite sve šarfe iz providnog poklopcu.
2. Skinite providni poklopac.
3. Pažljivo izvadite staro sočivo, oštećeno slomljeno sočivo može da prouzrokuje povrede!
4. Postavite novo sočivo.
5. Vratite nazad i fiksirajte providni poklopac.

Čišćenje

Pažnja! Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite lampu iz struje! Ostavite da se ohladi!

Učestalost čišćenja zavisi od upotrebe i mesta gde se lupa upotrebljava. Minimalno je treba očistiti mesečno jedan put. Naslage nečistoća odstranite mekanom krpicom, za čišćenje lupe se može koristiti sredstvo za čišćenje stakla. Sredstvo za čišćenje ne nanosite direktno nego sa krpom! Ne koristite agresivna sredstva koji mogu da ogrebu sočivo!

TEHNIČKI PODACI

Model: LLP6025; Napon: 230V~; Snaga: 6 W;
Jačina svetlosti: 560 lm; Boja svetlosti: 6500 K; Ugao osvetljenja: 120°;
Uvećanje: 5 dioptrija; Struja: 32 mA; Potrošnja električne energije: 6 kWh;
Dimenzije: 1190x200 mm;
Izvor svetlosti: SMD LED 60 kom.; Vreme zagrevanja: 0.5 s; Dimovanje: Ne;
Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 10000; Radni vek: 20000 sati;
Materijal kućišta: plastika; Faktor snage: 0.70; CRI vrednost: \leq 80 Ra;
Zaštita: IP20; LSF: \leq 0.90 / 6000h;
LLMF: \leq 0.80 / 6000h; Radna temperatura: -5 do +40 °C

Oznaka: LLP6025

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

024/686-270

www.elementa.rs



Napomene

1. Uverite se pre prve upotrebe da se proizvod nije slučajno ošteti u toku transporta!
2. Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Sme se koristiti samo posle fiksiranja na čvrstu podlogu!
4. Zabranjena upotreba u vlažnim uslovima! (IP20)
5. Štitite ga od direktnog sunca i toplote!
6. Lomljivo! Rukujte pažljivo! Slomljeni delovi mogu da prouzrokuju povrede!
7. Napajanje ne sme da odstupa od propisanog!
8. Proizvod ima ugrađeni LED izvor svetlosti, koji se ni u kojem slučaju ne sme zamenjivati drugim izvorima svetlosti!
9. LED diode nisu zamenjive!
10. Ova se lampu ne može koristiti sa dimerom!
11. Nikada ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti i ne usmeravajte je na druga lica!
12. Malo zagrevanja glave lampe je normalna pojava. Ne prekrivajte je u toku rada!
13. Lampu tako postavite da je priključni kabl lako dostupan za izvlačenje iz zida!
14. Obratite pažnju da priključni kabl ne smeta prolazu da se ne bi neko zakačilo za njega!
15. Proizvod ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
16. Ukoliko se ošteti priključni kabl, zamenu poverite stručnom licu!
17. Nikada ne rastavljajte lampu!
18. U slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu lampu odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
19. Ukoliko duže vreme ne koristite lampu, isključite je iz struje!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!